

# MEDI TRANS<sup>®</sup> 30

# MEDI TRANS<sup>®</sup> 60

## Практичната помощ

за безопасно и чисто изхвърляне

- Болници
- Лаборатории
- Диализни центрове
- Лекарски практики и др.

### Транспортна количка за 30 и 60 литра Контейнери за отпадък

**MEDI TRANS** количките за събиране и транспорт, позволяват безконтактно събиране и безопасно транспортиране на генерирания отпадък в медицинските заведения

#### Предимствата:

- **Без риск от убождане и инфекция**  
на персонала при манипулация на отпадъка
- **Лесни за ползване, заемат малко място**
- **Капака се отваря с педал**  
за безконтактно събиране на отпадъка
- **Количката не се плъзга настрани**  
когато се отвори капака - стои стабилно, благодарение на технологията 2 крачета / 2 колелца
- **Автоматично затваряне на капака**  
- никога повече отворени контейнери за отпадъци
- **Контейнерът е здраво закрепен за количката**
- **Лесно се придвижва**  
само с накланяне на практичната дръжка
- **Изпитан в употреба дизайн**
- **Пригодими**  
за контейнери за еднократна или многократна употреба от 30 и 60 литра
- **Хигиенични**  
посредством влагане на торби за отпадък в контейнерите за многократна употреба
- **Умален модел**  
**MEDI TRANS 30** - опция за умален модел, с премахната дръжка



**Доказана Технология**  
**Изпитано Системно Решение**  
**Максимална Безопасност**



# METEKA

gives germs no chance

# MEDI TRANS<sup>®</sup> 30

# MEDI TRANS<sup>®</sup> 60

Транспортна количка за 30 и 60  
литра Контейнери за отпадък

## Системата за събиране на отпадък **МЕТЕКА**:

Непробиваемият контейнер за отпадъци **MEDI TAINER** се пълни много лесно, само с настъпване на педала на транспортната количка **MEDI TRANS**, с което се отваря капака и се изхвърля отпадъка.

## Операторите разполагат с двете си свободни ръце, за да изхвърлят отпадъка.

Този метод не позволява контаминация и трансфер на микроби по повърхността на капака. Вложената в контейнера торба служи за изхвърляне на отпадъка след дезинфекция или стерилизация. Това осигурява **най-високите стандарти на хигиена**. Пълният контейнер **MEDI TAINER** се транспортира безопасно върху транспортната количка **MEDI TRANS** без усилие, с лекота.

Специален капак за контейнер **MEDI TAINER**, закопчаващ се в 8 точки, дори когато торбата за отпадък покрива ръба на контейнера. Предлага се като опция.

Технически данни:	<b>MEDI TRANS 30</b>	<b>MEDI TRANS 60</b>
Височина на дръжката	930 mm	930 mm
Височина на дръжката при умален модел	590 mm	-
Ширина	370 mm	370 mm
Дължина	540 mm	540 mm
Диаметър на капака	410 mm	410 mm
Размер за дъното на контейнера	330 mm	330 mm
Неръждаема стомана	Стандартно	Стандартно
Леки анти-статични колелца	Стандартно	Стандартно

Много удобно



Лесно и безопасно събиране на отпадъка



**MEDI TAINER**  
- контейнер за многократна употреба със специален капак



**MEDI TAINER**  
- контейнер за многократна употреба с стандартен капак



**MEDI TRANS 30**  
с 30 литров контейнер за отпадък



**MEDI TRANS 60**  
с 60 литров контейнер за отпадък

С най-добри комплименти!



# МЕТЕКА

gives germs no chance

**МЕТЕКА** ГмбХ

Виктор-Каплан-Щрасе 7, 8750 Юденбург, Австрия  
Тел. +43 (0) 3572/85 1 66, Факс +43 (0) 3572/85 16 66  
e-mail: [info@meteka.com](mailto:info@meteka.com), <http://www.meteka.com>